

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stanos.nt-rt.ru/> || soc@nt-rt.ru

Суппорты СУТ



Суппорт СУТ-16 для токарно-винторезных станков

Суппорты СУТ-16 предназначены для установки на универсальные токарно-винторезные станки модели 1М63 и их модификации.

Суппорт оснащен ручным и механизированным приводами. Устанавливается СУТ-16 на поперечные салазки станка и служит для перемещения режущего инструмента в установленном направлении.

Пальцевый фиксатор, с точностью позиционирования 0,05 мм, обеспечивает фиксацию положения резцовой головки, установленной на суппорт.

Размеры и технические характеристики Суппорта СУТ-16

Модель	A	B	C	D	L	H	H1	h1	h2	d	d1(h6)	d2	l	l1	l2	t	k	n	Масса, кг,
																			± 5%
СУТ 16	325	195	200	288	620	420	290	137	53	13	85	64	152	75	55	35	40,5	4	85

Стабильность положения резцовой головки не более: 50 мкм

Тип привода: ручной и механизированный

Суппорты СУТ

Размеры и технические характеристики суппортов в сборе

Модель	Тип привода	h1	d, h7	h	S	D	p	K	M	L	H	Масса, кг
СУТ 01	ручн.+мех.	112	80	35	89	185	56	238	225	530	343	44
СУТ 02	ручн.	115	80	10	92	185	56	238	225	530	318	43
СУТ 03	ручн.+мех.	115	80	27	92	185	56	238	225	530	335	43,5
СУТ 04	ручн.+мех.	120,5	80	27	97,5	185	56	238	225	530	343	45
СУТ 05	ручн.+мех.	120,5	80	28	97,5	185	56	238	225	530	342	43
СУТ 06	ручн.+мех.	112	80	35	89	185	56	238	225	530	343	44

Размеры и технические характеристики суппортов в сборе

Модель	Тип привода	h1	d, h7	h	S	D	p	K	M	L	H	Масса, кг
СУТ 07	ручн.+мех.	115	80	27	92	185	56	238	225	530	335	43,5
СУТ 08	ручн.	115	80	10	92	185	56	238	225	530	318	43
СУТ 09	ручн.	83,5	90	7,5	60,5	180	56	220	220	497	287	34
СУТ 10	ручн.	83,5	90	7,5	60,5	180	56	220	220	497	282	34
СУТ 11	ручн.	86,5	80	7,5	63,5	185	56	220	220	497	292	37
СУТ 12	ручн.+мех.	168,5	90	47	136,5	200	68,5	310	246	563	436	85
СУТ 14	ручн.+мех.	86,5	80	25	63,5	185	56	238	225	530	311	37
СУТ 15	ручн.+мех.	157	80	27	134	185	56	238	225	530	377	76

Суппорты СУТ 01 и СУТ 06 предназначены для установки на токарные станки мод. 16Р25П.

Суппорты мод. СУТ 02, СУТ 03, СУТ 07, СУТ 08 предназначены для установки на токарные станки мод. МК6046, МК6056 и их модификации.

Суппорты СУТ 04 и СУТ 05 предназначены для установки на токарные станки мод. СА562, (СА500С) и их модификации.

Суппорты СУТ 09 и СУТ 10 предназначены для установки на токарные станки мод. 1К62.

Суппорты СУТ 11 и СУТ 14 предназначены для установки на токарные станки мод. 16К20.

Суппорт СУТ 12 предназначен для установки на токарные станки мод. СА630С.

Суппорт СУТ 15 предназначен для установки на токарные станки мод. СА550, (СА600С).

Суппорты комплектуются четырехпозиционными резцедержателями мод. УГ0101.600.000.000, РДТ-4П или головкой резцовой с пальцевыми фиксаторами ГР 002.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stanos.nt-rt.ru/> || soc@nt-rt.ru